

## MICRO-SC

## MICROAVFETTNING KOKOS

ANPASSAD MOT SMUTS I NORDISKT KLIMAT

- En miljöanpassad mångsidig produkt med stort användningsområde
- Passar bra både som avfettningsmedel och bilschampo
- Löser effektivt vegetabiliska fetter
- Utmärkt som penselvätt
- Avlägsnar oljerik smuts, trafikfilm och fetter
- Säljs i 5 liters dunk, 30 liters dunk och 205 liters fat

**Beskrivning**

Detta en miljöanpassad mångsidig microavfettningsprodukt med kokos som passar bra både som avfettningsmedel och bilschampo. Produkten har ett stort användningsområde och passar utmärkt även som penselvätt. Produkten är extra bra mot föroreningar så som vegetabiliska fetter men även oljerik smuts, trafikfilm och fetter.

**Bruksanvisning**

Medlet kan användas i koncentrat eller utspädd (se doseringstabell) och appliceras med hjälp av lågtrycksspruta eller sprayflaska. Spraya på medlet, låt verka några minuter (mellan 5-15 minuter) och skölj därefter av med vatten - ej varmare än 40 grader. Vid tuffare rengörings- och/ eller avfettningsarbeten - använd koncentrat.

**Dosering**

**AVFETTNING:** Koncentrat eller utspädd upp till 1:2 med vatten

**FÄLGRENGÖRING:** Späd produkten 1:3 med vatten.

**BILSHAMPONERING OCH ANNAN RENGÖRING:** Späd produkten 1:10 upp till 1:30 vatten efter behov.

**Användningsområden:**

- Fordontvätt - Personbil, lastbil, buss, entreprenadmaskiner
- Motortvätt
- Penselvätt

**Art nr:                      Förpackning**

|         |           |
|---------|-----------|
| 1530005 | 5 liter   |
| 1530030 | 30 liter  |
| 1530205 | 205 liter |

**Förpackning:**

5 l, 30 l och 205 l

**Dosering:**

I koncentrat eller utblandad med vatten

**pH-värde:**

ca 8,6

**Källsortering:**

Förpackningen sorteras som hårdplast

**Innehållsförteckning:**

10-20%

Kokosfettsyraestrar,  
10-20 % non jon och  
amfotära tensider

< 2 % komplexbildare

**Varning**

Orsakar allvarliga ögonskador. Använd skyddsglasögon eller visir vid behov. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.



**FARA!**